

塗装する塗る前に…

【用意しておくと便利な物】

1. 使用する塗料

作品の使用目的や、好みに合った塗料を選んでください。

2. 塗装用具

ニスハケやコテバケをお勧めします。ローラーは表面が荒れやすいので適しません。

3. 塗料に適したうすめ液

塗料容器に適したうすめ液が記載されています。塗装用具を洗うときにも使用します。

4. 研磨道具

240番と400番のサンドペーパーが必要です。空研ぎサンドペーパーを推奨します。

5. ウエス

いらなくなつた綿布で代用できます。タオル地は埃が出やすいので避けてください。

6. マスキングテープ

塗りたくない場所を保護するために使います。

7. 新聞紙やビニールシート

周辺の汚れ防止に使います。

8. ゴーグル、マスク、軍手やビニール手袋など

塗料の飛び散りによる汚れ防止に使います。

9. 汚れてもよい服装

衣類に塗料がつくと、きれいに落とせません。

【塗装を避けた方がいい環境】

1. 雨天や、湿度の高い曇天

(塗料が乾きにくくなったり、表面が白く濁ることがあります)

2. 極端に気温が高い日

(塗料の乾きが早すぎるため、失敗しやすくなります)

3. 極端に気温が低い日

(塗料が乾きにくくなります)

4. 強風

(塗装面にゴミがつきやすくなります)

未塗装木部へのニスの塗り方

1. 木地をよく研磨する

240番の空研ぎサンドペーパーを使って、木目に沿って研磨します。カンナをかけてある木材は表面がきれいに見えますが、塗料が染み込みにくい状態になっているので、しっかり研磨してください。研磨が終わったら、研磨カスをきれいに取り除きます。

2. ニスをよく攪拌する

一部の成分が沈んでいることがあるため、塗装前にしっかりと混ぜておきます。

試し塗りをして、ニスが固くて塗りにくい場合は適したうすめ液を加えて調整します。

(油性・ラッカーのニスは10~20%薄める。水性のニスは基本的に原液のまま使用)

なお、油性系のニスは液温が低いと固くなる性質があるため、冬季などはあらかじめニスを暖かい部屋に移し、常温に戻しておくことをお勧めします。

3. ハケで木目に沿って塗装する（1回目）

一気に厚みをつけないように、薄い層を塗りつけるイメージで、均一な厚みになるように塗装します。特に色つきのニスを塗っている場合は、厚みの差が色ムラとして現れるので注意が必要です。

一筆書きにする必要はなく、乾く前であれば一度塗ったところを再度塗り直しても問題ありません（乾きかけた場所を無理に直そうとするのは逆効果になります）。

無塗装の木部にニスを塗る場合、1回目の塗装は木の吸い込みを止めるための塗装になるため、乾くにつれてつやが引いていきますが、これは正常な状態です。



4. 完全に乾かす

容器に記載されている乾燥時間は20℃の環境で乾かした場合の目安であり、塗りつけた量が多い場合や、湿度が高い場合などには表記以上に時間がかかることがあります。

5. 塗装面を軽く研磨する（1回目）

400番の空研ぎサンドペーパーを使って、木目に沿って軽く研磨します。力を入れて研磨すると塗った塗料を剥がしてしまったため、軽い力で優しく研磨してください。

この時、ニスが乾いていれば粉状の研磨カスが出ます
が、乾いていない面を研磨すると、消しゴムのカス状
の固まりの研磨カスが出ます。固まりの研磨カスが出
た場合は、もう少し乾燥させてください。

無塗装の木に1回だけニスを塗った場合、塗装前より
も表面がザラついていることがあります。これは最初
の研磨で取り切れなかった木の繊維が、ニスを吸って
起き上がったまま固まったためです。研磨することで
このざらつきを取り除き、表面を平滑にします。

ハケ目や垂れなど、ニスの厚みによる凹凸は、研磨ができるだけならしておきます。
研磨が終わったら、研磨カスをきれいに取り除きます。



6. ハケで木目に沿って塗装する（2回目）

基本的な注意点は工程3と同じです。ほとんどの場合
は木の吸い込みが止まっているため、1回目よりも少
ない量で塗ることができます。

7. 完全に乾かしてから、仕上がりを確認する

乾燥に関する注意点は工程4と同じです。乾いた後の仕上がりが好みに合っていれば、
そのまま完成となります。塗り足りないと感じる場合（色が薄い、つやが足りないなど）
は、工程8へ移ります。

8. 塗装面を軽く研磨する（2回目以降）

研磨に関する注意点は工程5と同じです。

表面に膜がつき始めているため、研磨すると表面に細かい傷がついて白く濁ったように
見えますが、後ほどニスを塗ることでこの白さは解消されます。

上塗りしても傷が気になる場合は、研磨に使うサンドペーパーの番手をより細かいもの
に切り替えます（サンドペーパーは番手の数字が大きいほど細かく、小さいほど粗い）。
※研磨（工程8）が終わったら工程6に戻って塗装します（好みに合うまで繰り返し）。

ワンポイントアドバイス

ニスの場合、“最後に塗ったもの”がつやの有無を決めます。

色物とつや消しクリヤーを組み合わせて仕上げる場合は、まず好みの色になるまで塗り重ねます。この時ギラギラのつやが出ていても問題ありません。色が好みに合ってからつや消しクリヤーを塗ると、好みの色のつや消し仕上げになります。

色なしのつや消し仕上げにしたい場合、無塗装の木部に1回目からつや消しクリヤーを塗ると、つや消し剤（白い微粉末）が木の表面に取り残されてカビが生えたように見える現象が発生することがあります。透明クリヤーを1～2回塗って木の吸い込みを止めておき、仕上げにつや消しクリヤーを塗ることをお勧めします。

下図は、右側が“水性ウレタンニス マホガニー”を2回塗ったもの、左側がその上から“水性ウレタンニス つや消しクリヤー”を1回塗ったものです。



※印刷した場合、紙質によりつやの差が分かりにくくなることがあります。